

Таблица ходов для модулей СТМ-2

| Ход каретки S (указывается в артикулярном номере для всех типов модулей СТМ-2), мм | Длина основания L, мм | Полезный ход каретки по конечным выключателям, мм | Количество крепежных отверстий 2хп, шт | Ход модуля по упорам с гофрозащитой S1, мм | Ход модуля полезный с гофрозащитой, мм | L2, мм | Масса модуля, кг без гофрозащиты/ с гофрозащитой/ с кожухом |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--------|--|
| 90 | 220 | 60 | 8 | 62 | 32 | 24 | 5,06/ 5,3 /6,06 |
| 150 | 280 | 120 | 10 | 116 | 86 | 27 | 5,73/ 6 /6,85 |
| 210 | 340 | 180 | 12 | 164 | 134 | 33 | 6,4/ 6,7 /7,64 |
| 270 | 400 | 240 | 14 | 212 | 182 | 39 | 7,07/ 7,4 /8,43 |
| 330 | 460 | 300 | 16 | 266 | 236 | 42 | 7,74/ 8,1 /9,22 |
| 390 | 520 | 360 | 18 | 314 | 284 | 48 | 8,41/ 8,8 /10,01 |
| 450 | 580 | 420 | 20 | 362 | 332 | 54 | 9,08/ 9,5 /10,8 |
| 510 | 640 | 480 | 22 | 416 | 386 | 57 | 9,75/ 10,25 /11,59 |
| 570 | 700 | 540 | 24 | 464 | 434 | 63 | 10,42/ 11 /12,38 |
| 630 | 760 | 600 | 26 | 512 | 482 | 69 | 11,09/ 11,7 /13,17 |
| 690 | 820 | 660 | 28 | 566 | 536 | 72 | 11,76/ 12,4 /13,96 |
| 750 | 880 | 720 | 30 | 614 | 584 | 78 | 12,43/ 13,1 /14,75 |
| 810 | 940 | 780 | 32 | 662 | 632 | 84 | 13,1/ 13,8 /15,54 |
| 870 | 1000 | 840 | 34 | 716 | 686 | 87 | 13,77/ 14,6 /16,33 |
| 930 | 1060 | 900 | 36 | 764 | 734 | 93 | 14,44/ 15,4 /17,12 |
| 990 | 1120 | 960 | 38 | 812 | 782 | 99 | 15,11/ 16,2 /17,91 |
| 1050 | 1180 | 1020 | 40 | 866 | 836 | 102 | 15,78/ 17 /18,7 |
| 1110 | 1240 | 1080 | 42 | 914 | 884 | 108 | 16,45/ 17,8 /19,49 |
| 1170 | 1300 | 1140 | 44 | 962 | 932 | 114 | 17,12/ 18,6 /20,28 |
| 1230 | 1360 | 1200 | 46 | 1016 | 986 | 117 | 17,79/ 19,4 /21,07 |