




## Инструкция по настройке USB подключения для контроллеров Fatek FBs

Данная инструкция предназначена для настройки контроллеров Fatek с разъёмом USB, промаркированных буквой «U», например FBs-24MCTU. Для настройки необходимо:

1. Скачать и установить USB-драйвер;
2. После установки драйвера перезагрузить компьютер;
3. Произвести настройки в программном обеспечении «WinProLadder»;







4. Для выбора номера COM порта (Port №) необходимо произвести следующие действия:

Пуск -> Панель управления -> Система.

